

Bedienungsanleitung Tischlupe TL-70

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte **innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf**, falls die Lieferung nicht komplett ist. Das von Ihnen erworbene Paket sollte folgendes beinhalten:

1. MAGINON Tischlupe TL-70
2. 2 Batterien Typ CR 2016
3. Tasche
4. Reinigungstuch
5. Bedienungsanleitung
6. Garantieunterlagen

Gefahrenhinweise

Bei nicht sachgerechtem Umgang mit der Tischlupe besteht für Sie selbst und andere Gefahr bzw. die Tischlupe kann beschädigt oder zerstört werden. Bitte lesen und beachten Sie deshalb strikt folgende Gefahrenhinweise.

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten, elektronische Geräte zu bedienen

- **Tischlupe, Zubehör und Verpackung** stellen keine Spielzeuge für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Es besteht unter anderem Stromschlag-, Vergiftungs- und Erstickengefahr.
- Tischlupe und Zubehör dürfen von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten, Geräte zu bedienen, nicht benutzt werden. Die Tischlupe darf nur von Personen verwendet werden, die körperlich und geistig in der Lage sind, sie sicher zu bedienen.

Gefahren durch den Einsatz von Batterien

- Entfernen Sie die Batterien aus der Tischlupe, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.
- Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien oder beim Einsetzen von Batterien des falschen Typs. Jederzeit darauf achten, dass die Batterien mit der richtigen Polarität (+ und -) eingesetzt werden, wie sie auf der Batterie angegeben ist.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien vom Typ „CR 2016“. Alte und neue Batterien sowie Batterien unterschiedlichen Typs oder Herstellers nicht mischen! Alle Batterien eines Satzes gleichzeitig wechseln. Batteriekontakte und auch die Gegenkontakte im Gerät vor dem Einlegen der Batterien reinigen.
- Setzen Sie die Batterien keinesfalls übermäßiger Wärme aus, wie z. B. Sonneneinstrahlung, Feuer usw. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien gestatten!
- Die Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen oder auseinander genommen werden. Nicht direkt an Batterien schweißen oder löten! Es besteht Explosionsgefahr. Batterien, die ausgelaufen sind NIEMALS ohne entsprechenden Schutz anfassen.
- Unbenutzte Batterien in der Originalverpackung aufbewahren und von Metallgegenständen fern halten. Ausgepackte Batterien nicht mischen oder durcheinander werfen!

MAGINON

- Lagern oder befördern Sie eine Batterie niemals in einer Tasche/Werkzeugkasten oder Ähnlichem, bei dem die Gefahr besteht, dass sie mit Metallgegenständen in Kontakt kommen könnte.
- Verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Gerät entfernen. Entsorgen Sie die Batterien gemäß Batterieverordnung.

Verwendung

Setzen Sie die Tischlupe auf einen Text bzw. ein Objekt, das Sie sich vergrößert anschauen möchten. Die maximale 3,5-fache Vergrößerung nach DIN EN ISO 15253 ergibt sich für Objekte am Boden der Tischlupe. Drücken Sie auf den silbernen Außenring der Tischlupe, um das Zusatzlicht ein- oder auszuschalten. Das Licht schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus. Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen.

Batterien wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach an der Innenseite der Tischlupe, indem Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung schieben und die Abdeckung hochklappen. Entfernen Sie die beiden vorhandenen Batterien und setzen 2 neue Batterien vom Typ „CR 2016“ ein.

Achten Sie bitte darauf, dass beide Batterien mit der gleichen Ausrichtung von Plus- (+) und Minus-Pol (-) eingesetzt werden. Dabei zeigt der Pluspol zu Ihnen hin.

Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen der Tischlupe keine scharfen Reiniger wie Spiritus, Verdünner etc. Reinigen Sie die Tischlupe bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und umweltgerecht in den bereitgestellten Sammelbehältern. Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch bei den kommunalen Sammelstellen oder beim Batterie vertreibenden Handel zurückzugeben. Akkus und Batterien sind deshalb mit dem nebenstehenden Zeichen versehen.



Korrekte Entsorgung dieses Produktes:

Die nebenstehende Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Entsorgung. Auskunft erteilen die zuständigen kommunalen Dienststellen.



Hinweis:

- Bitte vermeiden Sie es die Lupe in Umgebungen mit hoher Statischer Aufladung zu benutzen. Wenn die LED-Beleuchtung aufgrund statischer Aufladung erlischt, schalten Sie diese bitte erneut ein.