

Smart Tag Pro, geöffnet, mit CR2032-Batterie

– Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.

– Halten Sie das Produkt und das Zubehör von Nässe und Feuchtigkeit fern.

– Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer und heißen Flächen fern.

– Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung, vor der Reinigung oder falls eine Störung auftritt aus und trennen Sie evtl. angeschlossene bzw. verbundene Geräte.

– Bei einem Ausfall des Produktes aufgrund statischer Entladungen oder Stromschwankungen führen Sie bitte einen Neustart durch.

– Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, könnte der Smart Tag Pro beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Öffnen vorsichtig vor.

– Nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Explosivstoffen (z. B. in Lackierereien), da die abgegebenen Funkwellen Explosionen und Feuer verursachen können.

– Die Reichweite der Funkwellen variiert je nach Umweltbedingungen. Im Falle einer drahtlosen Datenübertragung kann nicht ausgeschlossen werden, dass unbefugte Dritte diese Daten erhalten.

– Versuchen Sie niemals Batterien aufzuladen, welche nicht zum Wiederaufladen vorgesehen sind.

– Entfernen Sie erschöpfte Batterien aus dem Gerät.

– Fassen Sie ausgelaufene Batterien nur mit

Smart Tag Pro, geschlossen, mit CR2032-Batterie

Klicken Sie hier auf „Ton abspielen“. Ihr Maginon Smart Tag Pro 🔊 wird nun ein akustisches Signal von sich geben und Sie können Ihren Maginon Smart Tag Pro einfach über den Ton lokalisieren und finden.

Deaktivieren des Apple Find My network

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Maginon Smart Tag Pro, indem Sie nach unten drücken und nach Außen schieben.

2. Entfernen Sie die Batterie.

Funktionen der Kopplungstaste

Kopplungsmodus aktivieren

Nachdem die Sicherheitsfolie 🛡️ unter der CR2032 Batterie 🔋 entfernt wurde, oder eine neue CR2032 Batterie eingelegt wurde, die Kopplungstaste 🔌 für 3 Sekunden drücken. Der Maginon Smart Tag Pro 🔊 sendet ein akustisches Signal und der Kopplungsmodus wird für 10 Minuten aktiviert.

Erneutes Koppeln

Nachdem der Maginon Smart Tag Pro 🔊 von Ihrem Apple Gerät entkoppelt wurde, befindet es sich für 10 Minuten wieder im Kopplungsmodus. Um den Maginon Smart Tag Pro 🔊 nach diesen 10 Minuten erneut zu koppeln, drücken Sie die Kopplungstaste 🔌 für 3 Sekunden, um dem Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

Werkseinstellung

Wenn der Maginon Smart Tag Pro 🔊 mit einer neuen

Lieferumfang / Geräteteile

- Smart Tag Pro
- Kopplungstaste
- Batteriefachdeckel
- Öse für Befestigungsschlaufe
- CR2032 Batterie (Knopfzelle)
- Sicherheitsfolie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Allgemeines

Anleitung lesen und aufbewahren

📖 Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Smart Tag Pro (im Folgenden nur „Smart Tag Pro“ genannt). Sie ist Bestandteil des Smart Tag Pros und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme, Handhabung und Entsorgung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Smart Tag Pro verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden an dem Smart Tag Pro führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Smart Tag Pro an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Bedienungsanleitung kann auch online unter folgendem Link heruntergeladen werden.

https://downloads.maginou.de/downloads/bedienungsanleitung/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Zeichenerklärung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Verpackungsfolien stellen eine Gefahr für Kinder dar. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Schnellanleitung Android

Maginon Smart Home App

Laden Sie sich die App „Maginon Smart Home“ aus dem Google Play Store kostenlos herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Android Gerät.



Smart Tag Pro aktivieren

- Öffnen Sie das Batteriefach indem Sie den Batteriefachdeckel **➔** zum Rand des Smart Tag Pro **➊** schieben.
- Entnehmen Sie die Sicherheitsfolie **➋** unter der CR2032 Batterie **➌** und legen Sie die CR2032 Batterie **➍** wieder ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität.
- Verschließen Sie das Batteriefach wieder mit dem Batteriefachdeckel **➎**.
- Drücken Sie die Kopplungstaste **➏** auf dem Smart Tag Pro **➐** um den Smart Tag Pro **➑** zu aktivieren.

Smart Tag Pro mit der Maginon Smart Home App koppeln

Öffnen Sie die Maginon Smart Home App auf Ihrem Android Gerät. Drücken Sie das „+“ Symbol rechts oben auf der Startseite und danach „Gerät hinzufügen“. Wählen Sie die Kategorie „Smart Mobil“ und darin die Option „Tracker und Finder“. Drücken Sie die Kopplungstaste **➏** auf dem Smart Tag Pro **➐** für 3 Sekunden. Ein akustisches Signal ertönt und der

Hinweise zu verwendeten Warenzeichen

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch die SGV Group Holding GmbH & Co. KG sowie ihrer Tochtergesellschaft supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH ist unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die Verwendung des Abzeichens Works with Apple bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit der in dem Abzeichen angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller für die Einhaltung der Spezifikationen und Anforderungen des Apple Find My Netzwerkprodukts zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Kopplungsmodus wird für 10 Minuten aktiviert. Der Maginon Smart Tag Pro **➊** sollte sich dabei unmittelbar neben Ihrem Android Gerät befinden.

Nachdem Sie das akustische Signal gehört haben, bestätigen Sie in der App, dass der Smart Tag Pro **➊** sich im Kopplungsmodus befindet und drücken „Weiter“.

Nach wenigen Sekunden wird der Smart Tag Pro **➊** erkannt und zu Ihren Geräten in der App hinzugefügt. Klicken Sie danach auf „Fertig stellen“

Einstellungen

Im folgenden Bildschirm sehen Sie die aktuelle Position des Smart Tag Pro **➊** auf der Map. Ebenso finden Sie auf dieser Seite folgende Funktionen und Informationen:

Sound abspielen: Wenn Sie diese Option anwenden, wird Ihr Smart Tag Pro **➊** ein akustisches Signal abspielen. Über dieses Signal und über die Anzeige im Suchbildschirm können Sie Ihren Smart Tag lokalisieren, wenn Sie ihn verlegt haben. Die Anzeige gibt zeigt Ihnen über die Anzahl der angezeigten Ringe, wie weit Sie sich von Ihrem Smart Tag Pro **➊** entfernt befinden. Je mehr Ringe Sie sehen, desto näher befinden Sie sich am Smart Tag Pro **➋**.


...: Hier finden Sie u. a. Informationen zu Ihrem Smart Tag Pro **➋** können Ihm einen individuellen Namen vergeben, den Zugriff für andere Personen freigeben und Gruppen mit mehreren Smart Tags erstellen.

Navigation: Über diese Funktion können Sie sich zu dem letzten Bekannten Standort Ihres Smart Tag Pro **➋** navigieren lassen.

Alarm aktivieren: Um den Alarm bei Verlust zu aktivieren und die Alarmdauer einzustellen, öffnen Sie diese Option. Sie können auch bestimmte Orte, wie z.B. zuhause, von einem Alarm ausklammern.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)
Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! (alle mit dem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der Richtlinie 2012/19/EU). Sollte der Smart Tag Pro einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Akkus und Batterien sind einer umweltgerechten Entsorgung zuzuführen deshalb mit dem nebenstehenden Zeichen versehen.

Standort Aufzeichnungen: Hier können Sie alle aufgezeichneten Standorte Ihres Smart Tag Pro **➊** abrufen.

Klingelton wählen: Bestimmen Sie den Klingelton, der bei einem Alarm ertönt.

Finde Dein Smartphone: Ist diese Funktion aktiviert, können Sie durch einen Knopfdruck am Smart Tag Pro **➊** Ihr Smartphone klingeln lassen, wenn Sie es verlegt haben.

Icon wählen: Ordnen Sie Ihrem Smart Tag Pro **➊** ein bestimmtes Icon in der App zu.

Zugriff erteilen: Erteilen Sie Ihrem Smart Tag Pro hier die Erlaubnis auf Benachrichtigungen und den Standort Ihres Smartphones zuzugreifen.

Hauptfunktionen des Smart Tag Pro

Schütze mein Objekt

Sie können Objekte wie z.B. Koffer, Notebook-Taschen u.v.m. mit einem Smart Tag Pro **➊** ausrüsten. Über die Maginon Smart Home App können Sie bis zu 6 Smart Tag Pro **➋** zeitgleich nutzen. Wenn die Tasche ihr Umfeld verlässt, da Sie irgendwo vergessen wurde, oder auch unrechtmäßig entfernt wurde, ertönt ein Hinweis auf Ihrem Smartphone. Ihnen wird mitgeteilt, dass sich das Objekt mit dem Smart Tag Pro **➋** aus Ihrem Bluetoothbereich entfernt hat. Dieser Bereich liegt in Innenräumen bei ca. 10.-15m, im Außenbereich bei 15-20 m.

Töne abspielen

Sollte der Smart Tag Pro **➊** mit Ihrem Smartphone verbunden sein, können Sie über Knopfdruck Ihr Smartphone klingeln lassen. So können Sie innerhalb des Bluetoothbereichs über das akustische Signal Ihr Smartphone lokalisieren und wieder finden.

Technische Daten

Modell:	Maginon Smart Tag Pro
Batterielebensdauer:	ca. 1Jahr
Spannung:	DC 3 V
Stromstärke:	Standby: ≤ 5 µA <p>Max.: ≤ 10 mA</p>
Bluetooth®-Version:	BLE 5.1
Reichweite:	10 m in täglicher Umgebung
Lautstärke:	ca. 75 dB (bei 10 cm Abstand)
Kompatibilität:	
Apple:	Apple ID <p>iPhone-Modelle mit iOS 14.5 oder höher</p> <p>iPad-Modelle mit iPadOS 14.5 oder höher</p> <p>neueste Version von macOS, neueste Version von watchOS wird empfohlen</p>
Android:	Android 6.0 oder höher
Luftfeuchtigkeit:	≤ 95%
Temperaturbereich:	−5 °C to 45 °C
Batterie:	CR2032
Maße:	44mm x 44mm x 8mm
Gewicht:	9 g (inklusive Batterie)

i Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Funktionen der Kopplungstaste

Kopplungsmodus aktivieren

Nachdem die Sicherheitsfolie **➋** unter der CR2032 Batterie **➌** entfernt wurde, oder eine neue CR2032 Batterie eingelegt wurde, die Kopplungstaste **➏** für 3 Sekunden drücken. Der Smart Tag Pro **➊** sendet ein akustisches Signal und der Kopplungsmodus wird für 10 Minuten aktiviert.

Erneutes Koppeln

Nachdem der Smart Tag Pro **➊** von Ihrem Android Gerät entkoppelt wurde, befindet es sich für 10 Minuten wieder im Kopplungsmodus. Um den Smart Tag Pro **➊** nach diesen 10 Minuten erneut zu koppeln, drücken Sie die Kopplungstaste **➏** für 3 Sekunden, um dem Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.

Werkseinstellung

Wenn der Smart Tag Pro **➊** mit einem neuen Android Gerät gekoppelt werden soll, oder wenn der Smart Tag Pro **➊** beim Entkoppeln von einem Gerät nicht in der Nähe ist, muss der Smart Tag Pro **➊** auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

Nachdem der Smart Tag Pro **➊** aus der Maginon Smart Home App entfernt wurde, drücken Sie bitte für 12 Sekunden die Kopplungstaste **➏**. Der Smart Tag Pro **➊** gibt ein akustisches Signal von sich. Drücken Sie dann unmittelbar 2 x die Kopplungstaste **➏**. Zwei akustische Signale ertönen und der Smart Tag Pro **➊** ist auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

FAQ

Wann kann ein Objekt lokalisiert und gefunden werden?

Innerhalb des Bluetoothbereichs (Innenräumen ca. 10.-15m., im Außenbereich 15-20 m.) über ein akustisches Signal, sowie einer grafischen Hilfe in der App. Außerhalb des Bluetoothbereichs nur über den letzten aufgezeichneten Standort.

Wie kann ein Diebstahlunterbunden oder angezeigt werden?

Verliert der Smart Tag Pro die Verbindung zum gekoppelten Smartphone, erscheint eine Pushnachricht auf dem Smartphone.

Wie wird meine Privatsphäre geschützt?

Nur Sie können den Standort ihrer getagten Objekte einsehen. Ihr Standort und der Verlauf Ihrer Bewegung werden nicht im Tag gespeichert. Auch der Hersteller und der Vertrieb des Smart Tag Pros und der App hat keinen Einblick in diese Daten.

Wie kann ich die Batterie austauschen

Öffnen Sie das Batteriefach und entnehmen Sie die Batterie. Ersetzen Sie die Batterie nur mit identischen, absolut neuen Batterien. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Verschließen Sie das Batteriefach wieder ordnungsgemäß.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, dass der Funkanlagentyp „Maginon Smart Tag Pro“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://downloads.maginon.de/downloads/konformitaetserklaerung/

supra
Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern
Deutschland



MAGINON

Art.-Nr.: 100989

supra
Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern
Deutschland