

DATENBLATT

Für mehr Sicherheit.

Mit der ID-1 bleiben Sie jederzeit über alle Vorgänge in Ihrem Haus informiert.



IP-ÜBERWACHUNGSKAMERA

ID-1

Der um 330° dreh- und um 90° schwenkbare Kopf der IP-Überwachungskamera bietet ein riesiges Sichtfeld und damit einen optimalen Überblick über den kompletten Raum. Bei Nacht überwacht die IP-Kamera dank 9 Infrarot-LEDs unbemerkt den Raum bis zu einer Reichweite von 15 Meter.

Die Videokamera startet sensorgesteuert die Aufzeichnung, sobald sie eine Bewegung erkennt und sendet dann sofort per E-Mail eine Warnung direkt auf Ihr Mobilgerät. So bleiben Sie jederzeit über alle Aktivitäten im Haus informiert.

Die IP-Kamera ist auch ohne Fachwissen schon nach kurzer Zeit einsetzbar: Die Installation und Einrichtung erfolgt ganz bequem und sicher über die supra space Cloud.



Bei Fragen und Problemen stehen Ihnen jederzeit unsere FAQs, eine Online Hilfe und unsere Mitarbeiter der Hotline zur Verfügung.

HIGHLIGHTS

- 330° dreh- und 90° schwenkbarer Kamerakopf
- Videoauflösung 640 x 480 Pixel
- E-Mail-Warnung bei Bewegungserkennung und Alarmfunktion
- 9 Infrarot-LEDs für bis zu 15 m Nachtsicht
- 2-Wege Kommunikation dank Lautsprecher und Mikrofon
- Netzwerkanschluss und Web-Server zur Datenübertragung
- Einfache Installation über supra space Cloud
- Inklusive Steuerungs-Software für PC, iPhone, iPad, Smartphone

DATENBLATT

Technische Daten

Sensor:	1/5" CMOS Farbsensor
Objektiv:	Glaslinse; f: 3,6 mm, F: 2,4 (IR-Linse)
Video-Auflösung:	640 x 480, 320 x 240
IR LED:	9 Infrarot-LEDs
Nachtsicht:	15 m
Mindestbeleuchtung:	0.5 Lux (ohne LED)
Bildwinkel:	60°
Anschlüsse:	LAN, Ein- und Ausgang für Alarm
Stromversorgung:	Netzteil, 100-240V~, 50/60 Hz, 5V / 2,0A
Unterstützte Protokolle:	HTTP, FTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, UPnP
WLAN-Standards:	IEEE 802.11b/g/n
Ethernet:	10/100 MBit/s RJ-45
Umgebungstemperatur:	0°C bis +35°C
Umgebungsfeuchtigkeit:	20 - 85%
Maße (LxBxH):	95 x 100 x 120 mm



LIEFERUMFANG

- ✓ Netzadapter
- ✓ LAN-Kabel
- ✓ Alarmanschluss-Adapter
- ✓ Wandhalterung
- ✓ Steuerungs-Software
- ✓ Bedienungsanleitung